

Çatı Aktarılması

Kiremit aktarılmasında su yalıtım örtüsünün önemi dikkate alınmalıdır.Sağnak yağmurlarda ve kar birikintilerinde kiremitin yan bini payı aralarından su taşacağından suyun çatı içerisine vermesi kaçınılmazdır.

Kiremit aktarılmadan önce su yalıtım örtüsü kullanılmalı ve bu örtülerin enaz bini payları 10 cm olmalıdır.Kiremit dizayn edilirken mutlaka çıta çakılarak kiremitlerin kayması önlenmelidir.,çivi çakılsa dahi çıtaı alta geçmemelidir..Su yalıtım örtüsü doğru kullanılmalı ve usulüne göre kaplanmalıdır.

Kiremit mahyaları harçları usulüne uygun yapılmalı harç mahya altlarına konarak mahyalar dizayn edilmelidir.



